

Manual de usuario

POS BAC



Manual de uso para POS Verifone

Modelos:
VX520
VX675



Pago sin contacto o NFC

- 1-Digite el monto y presione **ENTER**
- 2-Presione **ENTER** para la confirmación de la Venta
- 3-Pos brindara mensaje en pantalla venta rápida (**cliente acerca tarjeta o teléfono a pantalla de POS**)
- 4-Retirar tarjeta o telefono cuando aparezca mensaje en Pantalla **REMUEVA TARJETA**
- 5-Retirar voucher y luego presione ENTER para impresión de la copia



Solicita pagar
sin contacto



El cajero
ingresa el monto



Acerca la tarjeta

Si la tarjeta no tiene el simbolo “sin contacto” procesar de la siguiente manera:

Ventas con tarjetas de CHIP (EMV)

- 1-Digite el monto y presione **ENTER**
- 2-Presione **ENTER** para la confirmación de la venta
- 3-POS brindara mensaje en pantalla **venta rápida**
- 4-Inserte la tarjeta
- 5-Espere mientras se realiza la transacción
- 6-Retirar voucher y luego presione **ENTER** para impresión de la copia
- 7-Retirar tarjeta cuando aparezca mensaje en pantalla



Compra en cuotas

- 1-Presione la tecla **F2**
- 2-Seleccione la opción **PLAN PAGOS** (con las teclas cursoras) y presione **ENTER**
- 3-Deslice la tarjeta
- 4-Seleccione el plazo a utilizar (con las teclas cursoras) y presione **ENTER**

Compra cuotas 3 meses
Compra cuotas 6 meses
Compra cuotas 9 meses
Compra cuotas 12 meses

- 5-Digite los últimos 4 números de la tarjeta y presione **ENTER**
- 6-Digite el monto y presione **ENTER**
- 7-Presione **ENTER** para la confirmación de la venta de compra en cuotas
- 8-Retirar voucher y luego presione **ENTER** para impresión de la copia

Consulta de Puntos

- 1-Presione la tecla **F2**
- 2-Seleccione la opción de **TRANSACCIONES (F6,F7)**
- 3-Selecciona la opción **PUNTOS (F6,F7)**
- 4-Seleccione la opción **CONSULTA**
- 5-Deslice la tarjeta
- 6-Digite el plan de **PUNTOS (4)** y presione **ENTER**
- 7-Espere mientras **POS** realiza la consulta

Venta de Puntos

- 1-Presione la **tecla F2**
- 2-Seleccione la opción de **TRANSACCIONES (F6,F7)**
- 3-Selecciona la opción **PUNTOS (F6,F7)**
- 4-Seleccione la opción **VENTA**
- 5-Deslice la tarjeta
- 6-Digite los últimos 4 números de la tarjeta y Presione **ENTER**
- 7-Digite el total de puntos a canjear y Presiona **ENTER**
- 8-Digite el plan de **PUNTOS (4)** y presione **ENTER**
- 9-Espere mientras **POS** realiza el **canje de Puntos**
- 10-Retirar voucher y luego presione **ENTER** para impresión de la **copia**

Reimpresión

- 1-Presione **F3**
- 2-Seleccione la opción **DUPLICADO**
- 3-Seleccione la opción **FACTURA**
- 4-Digite el número de factura a **REIMPRIMIR** y presione **ENTER**
- 5-Retirar voucher

Anulación

- 1-Presione la Tecla **F2**
- 2-Seleccione **ANULACIÓN**
- 3-Digite clave de acceso
- 4-Digite el número de factura y presione **ENTER**
- 5-Presione **ENTER** si es correcto de lo contrario presione **CANCEL**
- 6-Espere mientras **POS** realiza la anulación
- 7-Retirar voucher y luego presione **ENTER** para impresión de la copia

Reportes

- 1-Presione la tecla **F2**
- 2-Seleccione **REPORTES**
- 3-Digite su clave de acceso
- 4-Seleccione la opción de **DETALLE IMP**
- 5-Retirar voucher de reportes

Cierre

- 1-Presione la tecla **F2**
- 2-Seleccione **CIERRE**
- 3-Digite la clave de acceso y presione **ENTER**
- 4-Retirar voucher de cierres

***Nota:** Para encender el POS presione la tecla verde (Enter) y para apagar presione la tecla amarilla (Clear) y la tecla que tiene un punto (Arriba de enter) al mismo tiempo.

Autogestiones POS BAC



