

Ventas banda magnética

1. Presione la opción **Ventas**
2. Digite el monto a cobrar + **Enter**
3. Confirme el monto a cobrar, presione **Aceptar**
4. Deslice la tarjeta
5. Digite los últimos 4 números de la tarjeta + **Aceptar**
6. Espere mientras se realiza la transacción
7. Retirar voucher y luego presione **Aceptar** para impresión de la copia

Ventas con tarjetas EMV

1. Presione la opción **Ventas**
2. Digite el monto a cobrar + **Enter**
3. Confirme el monto a cobrar, presione **Aceptar**
4. Inserte la tarjeta
5. Espere mientras se realiza la transacción
6. Presione **Imprimir** para el voucher del comercio
7. Presione **Imprimir** para el voucher del cliente
8. Retirar tarjeta cuando aparezca mensaje en pantalla

Ventas Contactless o NFC

1. Presione la opción **Ventas**
2. Digite el monto a cobrar + **Enter**
3. Confirme el monto a cobrar, presione **Aceptar**
4. Acerque la tarjeta al casco del POS en el icono de Contactless
5. Espere mientras se realiza la transacción
6. Presione **Imprimir** para el voucher del comercio
7. Presione **Imprimir** para el voucher del cliente



Nota: Si durante la transacción la tarjeta solicita el ingreso de PIN, acerque la terminal POS al tarjetahabiente para que pueda digitarlo de manera segura y confidencial.

Consulta de Puntos

1. Presione la opción **Transacciones**
2. Presione la opción **Puntos**
3. Seleccione la opción **Consulta de puntos**
4. Deslice la tarjeta
5. Digite los últimos 4 números de la tarjeta
6. Presione la opción **Aceptar**
7. Digite el plan de puntos (4) + **Aceptar**
8. Presione **Imprimir** y retire el voucher con la consulta de puntos

Venta de Puntos

1. Presione la opción **Transacciones**
2. Presione la opción **Puntos**
3. Seleccione la opción **Venta Puntos**
4. Digite el total de puntos a canjear + **Enter**
5. Digite el plan de puntos (4) + **Aceptar**
6. Deslice la tarjeta
7. Digite los últimos 4 números de la tarjeta
8. Presione la opción **Aceptar**
9. Espere mientras se realiza la transacción
10. Presione **Imprimir** para el voucher del comercio
11. Presione **Imprimir** para el voucher del cliente

Nota: Puntos Credomatic corresponden al Plan 4 o 04



Compra Cuotas

1. Presione **Transacciones**
2. Seleccione la Opción **Compra en cuotas**
3. Seleccione el plazo a utilizar
 - Compra cuotas 3 meses
 - Compra cuotas 6 meses
 - Compra cuotas 9 meses
 - Compra cuotas 12 meses
4. Digite el monto a cobrar + **Enter**
5. Confirme el monto a cobrar, presione **Aceptar**
6. Inserte (chip) o acerque (contactless) la tarjeta
7. Presione **Imprimir** para el voucher del comercio
8. Presione **Imprimir** para el voucher del cliente
9. Retirar tarjeta cuando aparezca mensaje en pantalla

Reimpresión

1. Presione **Funciones del comercio**
2. Seleccione la Opción **Reimprimir**
3. Seleccione **Por nro de factura**
4. Digite el número de factura a reimprimir + **Aceptar**
5. Seleccione la opción a reimprimir
 - Copia Comercio
 - Copia Cliente
6. Retirar voucher

Anulación

1. Presione **Funciones del comercio**
2. Seleccione la opción **Anulación**
3. Digite la clave de acceso + **Enter**
4. Digite el número de factura + **Aceptar**
5. Verificar la transacción a anular, presione **Aceptar** si es correcto, de lo contrario presione **Cancelar**
6. Retirar voucher y luego presione **Aceptar** para Impresión de la Copia

Reportes

1. Presione **Funciones del comercio**
2. Seleccione la opción de **Reportes**
3. Digite su clave de acceso
4. Seleccione el tipo de reporte que desea imprimir
 - TODOS
 - COMPRA CUOTAS
 - PUNTOS
 - VENTAS
5. Presione **Imprimir**
6. Retirar voucher de reportes

Cierre

1. Presione **Funciones del comercio**
2. Seleccione la opción **Cierre**
3. Digite la clave de acceso + **Enter**
4. Seleccione la opción **Procesar**
5. Retirar voucher de cierres

Nota: Para encender y apagar presione la tecla



ubicada al costado derecho del POS

