

Ventas banda magnética

1. Presione la opción **VENTA**
2. Digite el monto a cobrar y presiona **Continuar**
3. Confirme el monto a cobrar, SÍ (**Continuar**) o NO (**Cancelar**)
4. Deslice la tarjeta
5. Espere mientras se realiza la transacción
6. Retirar voucher y luego presione **COPIA CLIENTE** para impresión de la copia

Ventas con tarjetas EMV

1. Presione la opción **VENTA**
2. Digite el monto a cobrar y presiona **Continuar**
3. Confirme el monto a cobrar, SÍ (**Continuar**) o NO (**Cancelar**)
4. Inserte la tarjeta
5. Espere mientras se realiza la transacción
6. Extraiga o retire la tarjeta
7. Retirar voucher y luego presione **Copia Cliente** para impresión de la copia

Ventas Contactless o NFC

1. Presione la opción **VENTA**
2. Digite el monto a cobrar y presiona **Continuar**
3. Confirme el monto a cobrar, SÍ (**Continuar**) o NO (**Cancelar**)
4. Acerque la tarjeta al casco del POS en el icono de Contactless
5. Espere mientras se realiza la transacción
6. Retirar voucher y luego presione **Copia Cliente** para impresión de la copia

Contactless
Indicator
Logo

Nota: Si durante la transacción la tarjeta solicita el ingreso de PIN, acerque la terminal POS al tarjetahabiente para que pueda digitarlo de manera segura y confidencial.

Consulta de Puntos

1. Presione **CONSULTA PUNTOS**
2. Digite el plan eje: 04 + **Continuar**
3. Confirme la transacción presionando **Continuar**
4. Deslice la tarjeta
5. Retirar Voucher con los puntos disponible

Venta de Puntos

1. Presione **Puntos**
2. Digite el total de puntos a canjear + **Continuar**
3. Digite el plan de puntos (04) + **Continuar**
4. Confirme el plan y la cantidad de puntos y luego presiona **Continuar**
5. Deslice la tarjeta
6. Espere mientras se realiza la transacción
7. Retirar voucher y luego presione **Copia Cliente** para impresión de la copia



Compra Cuotas

1. Presione la opción de **PLAN DE PAGOS**
2. Digite el monto a cobrar + **Continuar**
3. Seleccione el plazo a utilizar y presione **Continuar**
Compra cuotas 3 meses
Compra cuotas 6 meses
Compra cuotas 9 meses
Compra cuotas 12 meses
4. Confirme el monto a cobrar, presione **Continuar**
5. Deslice (banda), inserte (chip) o acerque (contactless) la tarjeta
6. Espere mientras se realiza la transacción
7. Retirar voucher y luego presione **Copia Cliente** para impresión de la copia

Reimpresión

1. Selecciona **REPORTES**
2. Digita la **CLAVE** y presiona **Continuar**
3. En pantalla aparecerán todas las ventas bajo palabra REPORTES
4. Buscar y selecciona la venta que desea reimprimir
5. Seleccione la copia que desea **Recibo cliente** o **Recibo comercio**
6. Reimprimirá el voucher
7. Presiona **Cancelar** para regresar al menú principal

Anulación

1. Seleccione la opción **ANULACIÓN**
2. Digite el numero de factura + **Continuar**
3. Digite la clave de acceso + **Continuar**
4. Verificar la transacción a anular, presione **Continuar** si es correcto, de lo contrario presione **Cancelar**
5. Retirar voucher y luego presione **Copia Cliente** para impresión de la copia

Reportes

1. Seleccione la opción de **REPORTES**
2. Digite la clave + **Continuar**
3. Seleccione el tipo de reporte que desea imprimir
IMPRIMIR REPORTE DE TOTALES
IMPRIMIR REPORTE DETALLADO
4. Retirar voucher de reportes
5. Presiona **Cancelar** para regresar al menú principal

Cierre

1. Seleccione la opción **CIERRE**
2. Digite la clave de acceso + **Continuar**
3. Espere mientras se realiza el cierre
4. Retirar voucher de cierre y presiona **Continuar** para regresar al menú principal

