Manual de usuario POS BAC Credomatic



Manual de uso para POS Verifone

Modelos: VX520 VX675



Pago sin contacto o NFC

- 1- Digite el monto y presione ENTER
- 2- Presione ENTER para la confirmación de la Venta
- 3- Pos brindara mensaje en pantalla venta rápida (cliente acerca tarjeta o teléfono a pantalla de POS)
- 4- Retirar tarjeta o telefono cuando aparezca mensaje en Pantalla **REMUEVA TARJETA**
- 5- Retirar voucher y luego presione ENTER para impresión de la copia







Solicita pagar sin contacto

El cajero ingresa el monto

Acerca la tarjeta

Si la tarjeta no tiene el simbolo "sin contacto" procesar de la siguiente manera:

Ventas con tarjetas de CHIP (EMV)

- 1- Digite el monto y presione ENTER
- 2- Presione ENTER para la confirmación de la venta
- 3- POS brindara mensaje en pantalla venta rápida
- 4- Inserte la tarjeta
- 5- Espere mientras se realiza la transacción
- 6- Retirar voucher y luego presione ENTER para impresión de la copia
- 7- Retirar tarjeta cuando aparezca mensaje en pantalla



Compra en cuotas

- 1- Presione la tecla F2
- 2- Seleccione la opción PLAN PAGOS (con las teclas cursoras) y presione ENTER
- 3- Deslice la tarjeta
- 4- Seleccione el plazo a utilizar (con las teclas cursoras) y presione ENTER

Compra cuotas 3 meses Compra cuotas 6 meses Compra cuotas 9 meses Compra cuotas 12 meses

- 5- Digite los últimos 4 números de la tarjeta y presione ENTER
- 6- Digite el monto y presione ENTER
- 7- Presione ENTER para la confirmación de la venta de compra en cuotas
- 8- Retirar voucher y luego presione ENTER para impresión de la copia

Consulta de Puntos

- 1- Presione la tecla F2
- 2- Seleccione la opción de TRANSACCIONES (F6,F7)
- 3- Selecciona la opción PUNTOS (F6,F7)
- 4- Seleccione la opción CONSULTA
- 5- Deslice la tarjeta
- 6- Digite el plan de PUNTOS (4) y presione ENTER
- 7- Espere mientras POS realiza la consulta

Venta de Puntos

- 1- Presione la tecla F2
- 2- Seleccione la opción de TRANSACCIONES (F6,F7)
- 3- Selecciona la opción PUNTOS (F6,F7)
- 4- Seleccione la opción VENTA
- 5- Deslice la tarjeta
- 6- Digite los últimos 4 números de la tarjeta y Presione ENTER
- 7- Digite el total de puntos a canjear y Presiona ENTER
- 8- Digite el plan de **PUNTOS (4)** y presione **ENTER**
- 9- Espere mientras POS realiza el canje de Puntos
- 10- Retirar voucher y luego presione ENTER para impresión de la copia

Reimpresión

- 1- Presione F3
- 2- Seleccione la opción DUPLICADO
- 3- Seleccione la opción FACTURA
- 4- Digite el número de factura a REIMPRIMIR y presione ENTER
- 5- Retirar voucher

Anulación

- 1- Presione la Tecla F2
- 2- Seleccione ANULACIÓN
- 3- Digite clave de acceso
- 4- Digite el número de factura y presione ENTER
- 5- Presione ENTER si es correcto de lo contrario presione CANCEL
- 6- Espere mientras POS realiza la anulación
- 7- Retirar voucher y luego presione ENTER para impresión de la copia

Reportes

- 1- Presione la tecla F2
- 2- Seleccione **REPORTES**
- 3- Digite su clave de acceso
- 4- Seleccione la opción de DETALLE IMP
- 5- Retirar voucher de reportes

Cierre

- 1- Presione la tecla F2
- 2- Seleccione **CIERRE**
- 3- Digite la clave de acceso y presione ENTER
- 4- Retirar voucher de cierres

*Nota: Para encender el POS presione la tecla verde (Enter) y para apagar presione la tecla amarilla (Clear) y la tecla que tiene un punto (Arriba de enter) al mismo tiempo. Autogestiones POS BAC Credomatic





